

<b>Indholdsfor- tegnelse</b>	A-1	Ankeprotokollen	
	A-2	Dæk	
	A-3	Rullesædet	
	<b>Bådens vedligehold</b>	A-4	Bevægelig dele
		A-5	Vedligeholdelse
		A-6	Bådens opbygning
		A-7	Typegodkendelse
<b>Værktøj</b>	B-1	Vedligeholdelse af værktøj	
	B-2	Vedligeholdelse af skruetrækker/stemmejern	
<b>Lim</b>	C-1	Diverse om trælimning	
	C-2	Araldit	
	C-3	Afslibning	
<b>Lak</b>	D-1	Kodenummeret	
	D-2	Kodenummeret	
	D-3	Brug af samme type lak	
	D-4	Lakering og rengøring	
	D-5	Beskyttelse af huden	
	D-6	Vind og vejr	
<b>Åre</b>	E-1	Åregang	
	E-2	Åre, klamper og klemring	
	E-3	Udskiftning af åreplast	
	E-4	Gearing	
	E-5	Rep. af åreblad	
	E-6	Kulfiberåre	
	E-7	Rep. af kulfiberåre	
<b>Tov</b>	F-1	Fangline	
	<b>Skruer</b>	G-1	Skruetiketten
G-2		Træskruer	
G-3		De mest brugte skruer	
G-4		Kærv	
G-5		Kærv	
<b>Trimning af båd</b>	I-1	Trimning af både	
	I-2	Justering af outrigger	
	I-3	Bådtyper	
	I-4	Bådens Andvendelse	
	I-5	Roerens vægt	
	I-6		
	I-7	Rullebaner + skinner	
	I-8	Spændholt	
	I-9	Righøjde	
	I-10	Svirvelafstand 1	
	I-11	Svirvelafstand 2	
	I-12	Smig	
	I-13	Udadhældning	
	I-14	Årer og gearing	
	I-15	Skifte gear	
	I-16	Middelværdier	
<b>Bådbyggere</b>	J-1	Danske bådbyggere	